

【真空ポンプ】

- ・リークしながらスイッチを切る！
- ・使わないときは電源コードを抜く！
- ・ポンプ胴体（モーター部）に電源コード等ホース類を接触させない！